

Använd gärna sportident vid träningar

Det är enkelt att använda sportident vid träningar, om man nöjer sig med att få sträcktider och totaltid på printerrensa för varje deltagare, samt en enkel resultatlista utskrivna på printerrensa.

Du behöver följande saker

- En enhet för tömning
- En startenhet
- En målenhet
- Ett antal kontrollenheter
- Printer med tillhörande avläsningsenhet. Förvaras i blå låda märkt "Printerstation"

Gör så här

· Klockorna i alla enheter (mål, start, kontroller) måste gå lika. Mats Carlsvärd ställer då och då klockorna. Kolla med honom så det inte var för länge sedan.

Individuell start

1. Placera ut enheter vid banans **start, kontroller och mål**.
2. Instruera deltagarna att tömma sin bricka innan start, startstämpla, stämpla vid kontrollerna och målstämpla. (Enheterna kommer att vakna så fort någon stämplar).
3. Nollställ printerstationen genom att stämpla med brickan "Clear backup"
4. När deltagarna har sprungit sin bana och målstämplat, stämplar de sina brickor i printerstationen. Efter 1-2 sekunder börjar sträcktidsrensa skrivas ut.
5. Om du vill ha en enkel resultatlista gör du så här: När alla stämplat i printerstationen stämplar du i stationen med den violetta brickan "Print results". En resultatlista skrivs ut. För att detta ska fungera krävs att du nollställt printerstationen med "Clear backup" före träningen.

Gemensam start

1. I det här fallet är det viktigt att klockan i printerstationen går lika som kontrollenheter och målenheter, annars blir tidtagningen felaktigt. Lika för alla visserligen, men ändå tråkigt.
2. Placera ut enheterna vid **kontroller och mål**. Start behövs inte.
3. Nollställ printerstationen genom att stämpla med den violetta brickan "Clear backup". **Ta med printerstationen till startpunkten.**
4. Starta löparna. Stämpla samtidigt med den violetta brickan "start" i printerstationen.
5. Följ punkt 4-5 i instruktionen för individuell start.

Om driften av printern

Printern innehåller ett uppladdningsbart batteri. Eftersom printern alltid är på (den går ner i sovläge när den inte används och startar automatiskt när en bricka läses av) drar den alltid lite ström. Mats Carlsvärd ska se till att printern är tillräckligt uppladdad. Kolla med honom så det inte var för länge sedan det gjordes.